

手動式アイスクリーム機

使用マニュアル

各部の説明

抽出レバー

レバーを引いて、手動でアイスの抽出を行います。左右の付け替え可能です。

テーブル

フレーバーをセットします。



フレーバーについて

アイスクリーム機でソフトクリームを作成するには、専用のカップアイス「アイスクリームフレーバー」が必要です。

一般の冷凍庫での保存が可能で、硬さ調整は不要です。冷凍庫から取り出してすぐに抽出できます（-16℃~-18℃で可能）。



ご使用方法

1



フレーバーを冷凍庫から取り出し、カップの底のシールをはがします。この時カップのふたは開けないでください。

2



テーブルを開いて、フレーバーをセットしてください。



3
テーブルを閉じてください。
※カップがしっかりセットされていることを確認して閉めてください。




4
コーンやカップを抽出口の下に合わせて、抽出レバーを手前に引きます。

※アイスの保存温度が低すぎる（-20℃以下）場合、アイスが硬く抽出ができません。無理にレバーを引かないでください。



5
アイスが抽出口より抽出されます。



6
すべて抽出したら完成です。



7
テーブルを開いて抽出後のカップを取り除いてください。続けて抽出する場合は新しいカップをセットしてください。